# R Sound IC

## 广州市瑞华电子

地址:广州市新赛格电子城2031柜 电话:020-87584927 Http://www.ISDAPI.com E-mail:isdapi@isdapi.com

## ISD4000 编程器说明书

#### 一、性能特点

支持ISD 所有3V 器件: ISD4002、ISD4003、ISD4004 等器件可同时编程/拷贝两块ISD 器件,编程同时还可检测一片芯片专用拷贝软件直接通过电脑控制进行编程(即可指定任意地址写入、修改语音内容)、拷贝、地址测试,简单、易操作,拷贝音质好。

系统状态用四位数码管显示,操作过程用数码管将信息(如地 址或段数)显示出来

2. 按键及输入、输出口说明

名称功能说明

- "试听"位置对已录过的芯片进行试听或对此芯片测地址
- "拷贝1"位置放置待拷贝的芯片
- "拷贝2"位置放置待拷贝的芯片

电源输入连接编程拷贝机专用电原

232 接口将电脑和编程拷贝机用232 缆线相连结

音频输入将电脑音频输出与编程拷贝机相连结

监听用于实时监听电脑放音时的语音

音频输出用于监听被测试芯片的语音,通过放大输出

麦克风输入对"拷贝片2"用麦克风录音

复位对系统进行复位

状态转换开关对系统进行操作状态转换

Reset 系统复位

Record 录音

Copy/Play 放音/测地址

Bank/Mode 模式选择/芯片型号选择

- 2. 硬件连接
- 1) 将电脑和编程拷贝机用专用的"RS232"电缆相连接

- 2) 将电脑的音频输出和编程拷贝机的音频输入用专用的音频线相连接
- 3) 将状态选择开关拨至"1"
- 4)接通专用的直流9V 电源,此时将看到数码管显示 "PC-1"(地址录音方式)表示工作正常

四、系统使用说明

- 1. 硬件使用说明
- 1) 地址录音

将状态选择开关拨至"1",系统置为"PC-1"模式,点击软件中的"连续放音"键,即可对已经编缉好的语音进行拷贝工作。此时编程拷贝机中的地址显示应与软件中的地址相一致。拷贝的同时可对芯片进行拷贝过的芯片进行测试,此时电脑所放语音与被测试芯片所放语音应同步。如若需要对其中某一个段进行录音,点击该段即可。

#### **2**) 模式录音

将状态选择开关拨至"1",长按"Back/Mode"键约1秒(按此键可在"PC-1"和 "PC-2"两状态间切换),系统显示"PC-2",即进入模式录音状态 (模式录音:连续录制各段信息,段与段之间不会有空段存在,即某一段信息的开始地址是它前一段的结束地址)。此时,系统显示录制语音的段数。拷贝的同时可对拷贝过的芯片进行测试,此时电脑所放语音与被测试芯片所放语音应同步。

- 3) 麦克风录音
- A) 将状态选择开关拨至"0", 然后按一下"Reset"键, 此时数码管显示"4002", 即表示系统选定"ISD4002"系列, 如果用户所要测试的芯片是其它系列,可通过长按"Back/Mode"键选择其它系列(如ISD4003等), 数码管会有相应的显示。
- B) 把录制的芯片放在"拷贝2" 插座上,先按一下"Record",系统显示"ISD",表示系统进入准备录音模式,然后按住"Record"键,此时可通过麦克风对芯片"拷贝2"进行录音,松开"Record"键停止录音,第一段录音结束,数码管显示"0002"("0002"表示下一段语音的段数)。再次按住"Record"键,可录制第二段语音,松开"Record"键停止录音,数码管显示"0003"。如此类推,直至录音结束(录音完毕后,可以把芯片放在"试听"插座上,通过"试听"模式进行放音)。4) 测试地址和试听:

将状态选择开关拨至"0",然后按一下"Reset"键,此时数码管显"4002",即表示系统选定"ISD4002"系列,如果用户所要测试的芯片是其它系

列,可通过长按"Back/Mode"键选择其它系列(如ISD4003 等),数码管会有相应的显示。

#### A) 测试地址:

要测试的语音芯片放置在"试听"座上。如果需要系统自动测试芯片所有的语音地址,长按"Copy/Play"键约1 秒,数码管显示"0000",表示系统正在播放第一段语音,播放完第一段语音后,系统显示第一段的结束地址,此地址也是第二段的开始地址,然后点按一下"Copy/Play"键,系统开始播放第二段语音,播放完第二段语音后,系统显示第二段的结束地址,此地址也是第三段的开始地址。如此类推,直至结束。

## B) 试听:

短按一下"Copy/Play"键,则看到数码管显示"COPY",表示系统正在连续放音,放音同时,系统显示各段的开始地址的结束地址。放音过程中,可按"Copy/Play"键使系统停止放音。

#### 5)录/放音状态显示

"地址及状态显示"部分的数码管右下角的3个小数点从左到右依次分别显示"试听"、"拷贝1"、"拷贝2"的录/放音状态。在录/放音过程中,如小数点连续闪动,表明录/放音状态正常。如停止闪动则表明录/放音过程有误,当前语音数据丢失,应重新录制。

## 五、注意事项

## 1、语音样片(母片)制作

在制作样片时(用地址放音),软件生成的各语音地址比较紧凑,由于有些芯片时间总长与其标准存在着误差,为了使得在拷贝工作中提高芯片的通用性,故应该手动调整各段语音地址,即在自动生成的地址基础上增加一或二个地址(注意:每次手动调整后,其后面语音的地址会再次自动生成,所以建议从第一段语音开始修改地址)。

## 2、极端情况下,不良芯片的挑选

个别芯片在试听过程中,试听语音跟电脑所放语音不同步,如果多拷贝几次还是没有改善,此片可视为不良品(但它可以用在模式录音的产品中)。

## 3、通讯出错

当系统显示"PPPP"表示"RS232"通讯出错,此时可按复位键"Reset"重新启动。

4、在编程拷贝时,芯片"拷贝片1"可有可无,但"拷贝片2"必须要有,不然会拷贝出错。